

BATTLE FISH

P R O



Marine monitor Owner's Manual

© 2024 GFG Ltd. またはその子会社。著作権はGFGに帰属します。著作権法に基づき、GFGの書面による同意なしに、本マニュアルの全部または一部を複製することは禁じられています。GFGは、製品を変更または改善する権利、および本マニュアルの内容を変更する権利を留保しており、そのような変更または改善について、いかなる個人または組織にも通知する義務を負いません。本製品の使用に関する最新情報および補足情報については、greatfishinggear.jpをご覧ください。GFG®、またはその子会社は、日本およびその他の国で登録されています。GFG-fishing™/GFGブラケット これらの商標は、GFGの明示的な許可なく使用することはできません。HDMI®はHDMI Licensing, LLCの登録商標です。その他のすべての商標および著作権は、それぞれの所有者に帰属します。

はじめに

警告

•GFGマリンモニターの設置

GFGマリンディスプレイは、指定のネジ位置と仕様を使用して正しく設置されていることを確認することが重要です。

取り付けブラケットは、指定の位置に適合するネジを使用して確実に固定する必要があります。これには、設置図に示されている適切なネジ山とネジの位置が含まれます。

•不適切な設置のリスク

1. 構造上の完全性の低下:

正しいネジのサイズと位置を使用しないと、十分な支持が得られず、ディスプレイが緩んだり、マウントから外れたりする可能性があります。これにより、機器や周囲に損傷を与える可能性があります。

2. 操作上の安全上の危険性:

不適切に取り付けられたディスプレイは、操作中に位置がずれる可能性があり、特に安定性が重要な海上環境では、注意散漫や障害を引き起こし事故や怪我につながる可能性があります。

3. 正しいケーブルによる接続:

タッチモニターディスプレイは親機となる機械と精密な接続関係にあります。推奨されるケーブル以外のケーブル、機器の接続や、規定電圧を超えるまたは下回る電圧での使用は双方機器内部に損傷を与える可能性があります。

4. 保証の対象外:

製品の外的損傷または正しい使用環境下以外での使用とみなされる内部ダメージは、製品の保証が無効になる場合があります。

•必要な措置

すべての取り付けネジが、設置マニュアルに記載された仕様に従って取り付けられていることを確認してください。

設置後は、ネジの締め付け具合と位置合わせを再度確認してください。

設置プロセスに不安がある場合は、有資格技術者に相談するか、メーカーが提供する詳細な設置ガイドラインを参照してください。

GFG製品は、釣りやとしてのみ提供されています。科学的な目的や救助活動には使用しないでください。

•注意:


船を移動させる前に、サンカバーを取り外してください。船が動いているときにサンカバーを付けたままにしておくと、サンカバーが外れて紛失したり、水中に落下する恐れがあります。

保護カバーは、デバイスを使用していないときにスクリーンを保護します。カバーを取り外すには、端を持ち、前方に引っ張ります。

greatfishinggear.jpのGFG®ウェブサイトでは、お客様の製品に関する最新情報を提供しています。

また、GFGサポートへの連絡先も記載されていますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

製品仕様











外形寸法 (W X H X D)	16 インチ / 422 × 195.4 × 45 (MM) 18 インチ / 484 × 295 × 45 (MM) 22 インチ / 552 × 335 × 45 (MM)
モニター重量	16 インチ / 4.5 KG 18 インチ / 5.8 KG 22 インチ / 7.5 KG
画面解像度	1920x 1080 ピクセル
温度範囲	-20~70℃
材質	アルミニウム
ガラス	アンチグレア/強化ガラス/光学ガラス
防水規格	IP 67
入力電圧	DC 10 ~ 30 V
消費電力 (12V)	1,7A 20.5W
入出力	電源*1タッチ *1HDMI*1
付属品	4m 電源ケーブル / 8m USBケーブル / 8m HDMIケーブル / 説明書
対応魚群探知機	GARMIN 8700 GARMIN 1643 (XSV) GARMIN 8616 8416 (XSV) GARMIN 8612 8412 (XSV) GARMIN 8610 8410 (XSV) GARMIN 1223 1243 (XSV)

画面の端に余白ができます。画面の縦横比が違うためにおきますが、使用には問題ございません。




BATTLE FISH

P R O



-  Power switch ON /OFF
-  UP / Brightness Increase
-  Setting button
-  DOWN / Brightness Decrease
-  Back / Cancel
-  Touch function ON / OFF

DRAWINGS





BATTLE FISH

P R O

Next generation big screen monitor

Allows you to see new a world !!!

Thanks our respected customer